

Инструкция по монтажу тактильных индикаторов на клей

Тактильные индикаторы без штифтов представляют собой наземные указатели в форме полосы или усечённого конуса. Качественную и гарантированно надёжную фиксацию такой тактильной разметки обеспечивает специальный клеевой состав FIXVERT-S.

Для качественного монтажа разметки нам понадобятся:

1. Тактильные индикаторы без штифтов
2. Специальный шаблон для удобства приклеивания
3. Клей FIXVERT-S
4. Файл для документов
5. Растворитель 646
6. Спирт

Наши тактильные индикаторы без штифтов производятся из различных материалов: из нержавеющей стали, алюминия, полиуретана, ПВХ, композита и латуни. Изделия разрабатываются специалистами компании в соответствии с российскими ГОСТ и международными стандартами DIN.



Тактильные индикаторы имеют цельнолитую структуру, которая позволяет их эксплуатировать без потери тактильного эффекта даже при стирании до 50 % высоты.



1. Очищаем поверхность от пыли и грязи при помощи растворителя и протираем спиртом. Это нужно для того, чтобы удалить тонкую пленку, оставшуюся от обезжиривателя, и повысить адгезионные качества.

2. Размечаем рабочую область в соответствии со схемой укладки тактильных указателей. Для этого используем шаблон (трафарет). Как правильно выполнить разметку, вы можете посмотреть в разделе «Руководство по адаптации» на нашем сайте. <https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-lokacii.php>





3. Подготавливаем клей FIXVERT-S. Правильное замешивание клея и все нюансы процедуры вы можете увидеть в отдельной инструкции. <https://tiflocentre.ru/montaj/prigotovlenie-kleya-fixvert-s.php>

4. Подготовленную клеевую основу добавляем в обычный файл для документов и делаем из него кулёк.



5. Выдавливаем небольшое количество клея в специальную полость в основании самого индикатора.

6. Плотно прижимаем тактильный индикатор с нанесенным клеем в отверстие подготовленного шаблона.



Монтаж тактильно-визуальной разметки в виде индикаторов закончен. Тактильные индикаторы будут готовы к эксплуатации через 5 часов. Полное высыхание клея произойдёт не ранее, чем через 24 часа после монтажа.

Фиксация тактильных индикаторов без штифтов на клей — это менее трудоёмкий процесс по сравнению с фиксацией на клей индикаторов со штифтами. Так как данный вид монтажа не требует сверления подстилающей поверхности.

Вы можете заказать клей и тактильную плитку, **позвонив** менеджерам компании «Вертикаль» или у наших представителей в Вашем регионе.

www.ТифлоЦентр.рф

8 800 555-34-73



Монтаж грязезащитного покрытия на пандус